

## Bedienungsanleitung motosign mini

### HAFTUNGSAUSSCHLUß

DAS GERÄT DARF KEINESFALLS GEÖFFNET ODER VERÄNDERT WERDEN, IN DIESEM FALLE ERLISCHT JEDER GEWÄHRLEISTUNGSANSPRUCH. MOTOGADGET ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE ODER INDIREKTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN ALLER ART DIE DURCH DIE VERWENDUNG, DEN ANBAU ODER DEN ANSCHLUSS DES INSTRUMENTS, DER SENSOREN ODER DES MITGELIEFERTEN ZUBEHÖRS ENTSTEHEN. DARUNTER FALLEN UNTER ANDEREM ALLE SCHÄDEN AN PERSONEN, SACHSCHÄDEN UND FINANZIELLE SCHÄDEN. SPEZIELL DIE VERWENDUNG IM BEREICH DES ÖFFENTLICHEN STRAßENVERKEHRS ERFOLGT AUF EIGENE GEFAHR.

### Montage der Kontrolllampeneinheit

Befestigen Sie die Einheit durch zwei M3 Schrauben auf einer ebenen Fläche. Die minimale Gewindeeinschraubtiefe beträgt 3mm, die maximale Tiefe 8mm. Das maximale Anzugsdrehmoment von 4 Nm ist einzuhalten. Der Lochabstand der Gewindebohrungen beträgt 40,3mm.

### Anschluß und Kabelfarben

Entfernen Sie vor dem elektrischen Anschluß die Fahrzeugbatterie oder unterbrechen Sie die Verbindung zum Bordnetz. Schließen sie die Kontrolllampen wie folgt an:

rot	Blinker links +12V
blau	Blinker rechts +12V
orange	Blinker Masse
grün	Fernlicht +12V
gelb	Fernlicht Masse
weiß	Neutral + 12V
schwarz	Neutral Masse
braun	Öldruck +12V
violett	Öldruck Masse

## Instruction manual motosign mini

### EXCLUSION OF LIABILITY

INSTRUMENT HOUSINGS AND ALL OTHER DELIVERED PARTS MUST NOT BE OPENED OR DISMANTLED. IN CASE OF NON-COMPLIANCE ALL GUARANTEE CLAIMS BECOME INVALID. MOTOGADGET ACCEPTS NO LIABILITY FOR DIRECT OR INDIRECT DAMAGE OR SUBSEQUENT DAMAGE OF ANY KIND RESULTING FROM THE USE, INSTALLATION OR CONNECTION OF INSTRUMENTS, THE SENSORS OR OTHER DELIVERED EQUIPMENT. THIS EXCLUSION OF LIABILITY PARTICULARLY INCLUDES DAMAGE TO PERSONS, MATERIAL LOSSES AND FINANCIAL DAMAGES. THE USE OF THE HANDLEBAR TOP CLAMP IN AREAS OF PUBLIC TRAFFIC IS UNDERTAKEN AT THE USER'S OWN RISK.

### Mounting of the indicator lamp device

Mount the device on a plane surface by using two M3 screws. The minimum screw-in depth is 3mm, the maximum depth is 8mm. The maximum tightening torque is 4Nm. The hole spacing is 40,3mm.

### Connection and cable colours

Remove the vehicle battery before continuing the electrical wiring or interrupt the connection to the onboard power supply. Then connect the warning lights as follows:

red	indicator left +12V
blue	indicator right +12V
orange	indicator earth
green	high beam +12V
yellow	high beam earth
white	idle gear +12V
black	idle gear earth
brown	oil pressure +12V
violet	oil pressure earth